

クイックセットアップ

キーボードの USB ケーブルをパソコン本体へ接続します。

これでキーボードを使用する準備が整いました。

Mac の特殊機能ファンクションキー

F1	ディスプレイの輝度を下げる
F2	ディスプレイの輝度を上げる
F3	Mission Control
F4	Launchpad
F7	前のトラック
F8	再生 / 一時停止
F9	次のトラック
F10	消音
F11	音量を下げる
F12	音量を上げる
Control ▲	シャットダウンオプション
Clear Shift Numpad-0	Num ロック (Microsoft Windows) 挿入 (Microsoft Windows)
Control ↑	ミッションコントロール
Control ↓	アプリケーションウィンドウズ
Control ← or →	Spaces 間の移動
Control ⌘ F	フルスクリーンビュー

ファンクションキーの使用

ファンクションキーを標準的なファンクションキーとして使う場合は、「fn」キーを押しながらファンクションキーを押します。たとえば、「fn + F1」キーを押すと、ディスプレイの輝度が下がるのではなく、「F1」キーに割り当てられた機能が実行されます。



「fn」キーを押す手間を省いて、一番上の列のキーを標準的なファンクションキーとして機能させたい場合 (アイコンに示されている特殊機能を実行するのではない場合) は、下記の手順を行ってください。

1. Apple メニューのシステム環境設定を選択します。
2. メニューの「キーボード」を選択します。
3. 「キーボード」をクリックします。
4. 「F1、F2 などのすべてのキーを標準のファンクションキーとして使用」を有効にします。

F1、F2 などのすべてのキーを標準のファンクションキーとして使用
このオプションが選択されているときに、各キーに示されている特殊機能を使用するには、Fn キーを押します。

Quick Setup

Plug the keyboard into your computer.


You're now ready to start typing.

Special Function Keys on Mac

F1	Darken screen
F2	Brighten screen
F3	Mission Control
F4	Launchpad
F7	Previous track
F8	Play / Pause
F9	Next track
F10	Mute
F11	Volume down
F12	Volume up
Control ▲	Shutdown options
Clear Shift Numpad-0	Num Lock (Microsoft Windows) Insert (Microsoft Windows)
Control ↑	Mission Control
Control ↓	Application windows
Control ← or →	Move between Spaces
Control ⌘ F	Full Screen view

How the fn key works

If you need to type **F1** (rather than darken the screen) simply **hold down fn** and then press **F1**.



If this is not convenient, you can reverse it. Go to...

Apple menu > System Preferences > Keyboard

and check the box, as shown below.

Use all F1, F2, etc. keys as standard function keys
When this option is selected, press the Fn key to use the special features printed on each key.

製品保証書

この度は、弊社製品のご購入、誠にありがとうございました。

製品保証書は、保証期間中に修理を受ける際に必ず必要です。大切に保管し無くさないようご注意ください。

保証書はいかなる理由でも再発行は致しません。保証はご購入後1年間です。

製品名

Matias Tactile Pro Keyboard for Mac/White (JP)

シリアルナンバー

販売店 領収書（納品書）貼付欄

プレアデスシステムデザイン株式会社
〒220-8137
神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-2-1
ランドマークタワー 37 階

ウェブサイト：www.pleiadesdesigns.co.jp

電子メール：support@pleiadesdesigns.co.jp

ファックス：045-212-0685

電話：045-212-0684（平日午前11時～午後6時）

保証規定

（第1条）

保証は、保証書に記載された期間内に限り、受付け致しません。保証書はいかなる理由があっても再発行致しません。

（第2条）

保証は日本国内でのみ有効です。保証の判定は、すべて弊社で行なわれるものとします。

（第3条）

保証書がない場合は修理扱いとなり、お客様のご負担で有償修理となります。

（第4条）

取り扱い不注意、改造、分解など、お客様の取り扱いが原因による場合、また、天災、外的要因に起因する損傷および故障の場合は、保証対象外です。

（第5条）

保証期間内であっても、万一、メーカーのサービス停止、その他、やむを得ない事由により、修理が不可能な場合は返金による対応と致します。

（第6条）

保証期間内であっても、充放電の繰り返しによる駆動時間の短縮は、保証対象外です。

（第7条）

天災等不可抗力による、プログラム、データの消失、損失、本体/周辺機器等の故障、損害については一切責任を負いません。

（第8条）

商品が初期不良品の場合、ご購入後7日以内に連絡の上返送いただき、弊社でチェック後、不良品と認められた場合には良品と交換致します。代替品が用意不能の場合はご返金となります。

（第9条）

修理を受ける場合の弊社までの送料（往復）はお客様ご負担です。

（第10条）

特別な事情により生じた損害（損害発生の可能性につき、プレアデスシステムデザイン株式会社が予見しえた場合も含む）、第三者から購入者に対してなされた損害賠償に基づく損害を含むいかなる損害についても一切責任を負いかねます。

（第11条）

修理の為に交換した旧部品などは、弊社の所有となります。お客様へは返却されません。

（第12条）

初期不良修理、保証期間中の修理の際に係るお客様の被る損失（経済的、時間的、精神的、業務的等）の補償は一切負えません。

（第13条）

保証書の改ざん、製品シリアルナンバーの書き換え等不正が行われている場合、保証は受けられません。

（第14条）

保証の適用は、保証書とご購入店が発行した、ご購入日と製品が確認できる領収書または納品書のご提示が必要です。ご提示がない場合、保証は受けられません。

（第15条）

保証期間は、ご購入日より1年間です。