

del usuario

matias

Teclado de aluminio  
inalámbrico  
con retroiluminación

Manual


## Cárgalo primero

Carga completamente el teclado antes de usarlo...

Conecta el cable de carga al teclado, luego conéctalo a tu ordenador o a un adaptador de alimentación USB.

Una luz **ámbar** aparecerá en la tecla de **bloqueo de mayúsculas** poco después de comenzar a cargar y desaparecerá cuando la carga se haya completado.

Una carga completa de cero dura **5 horas**, y dura aproximadamente 1 año.



## Botón de encendido / apagado

Pulsa el botón de encendido / apagado para encender o apagar el teclado.

Las luces de la tecla **Bloq Mayús** parpadearán brevemente...

**Verde** indica ON (Encendido)

o

**Ámbar** indica OFF (Apagado)

## Lo que significan las luces indicadoras...

**Verde** Bloq Mayús  
Parpadeos breves **Verde** Teclado encendido

**Ámbar** Batería está cargando  
Parpadeos breves **Ámbar** Teclado apagado

Parpadeos **Rojo** Teclado necesita recargarse  
Luz **ténue** Batería luz retroiluminada baja

Parpadeos **Azul** Modo emparejamiento  
Parpadeos breves **Azul** Conexión establecida

## Cómo funciona

Las **4 teclas de emparejamiento** (encima del teclado numérico) te permiten emparejar el teclado con hasta **4 dispositivos Bluetooth** y cambiar fácilmente entre ellos.

**Para emparejar** un Mac, **mantén presionada** una hasta que empiece a **parpadear en azul**.

Una vez emparejado, simplemente **pulsa** la tecla de emparejamiento **para cambiar** la conexión a **ese dispositivo**. Cuando se conecte correctamente, parpadeará **brevemente** en azul.

## Emparejamiento a un Mac

- 1) En tu Mac, selecciona...  
 **menu > Preferencias del sistema... > Teclado**
- 2) Haz clic en **Configurar un teclado Bluetooth...**
- 3) Mantén pulsada una de las **4 teclas de emparejamiento** hasta que empiece a **parpadear** la luz azul.
- 4) Cuando encuentre el teclado, haz clic en **Continuar** y sigue las instrucciones en pantalla.

## Emparejamiento a un iPad / iPhone / iPod touch

- 1) En tu dispositivo iOS, selecciona...  
**Ajustes > Bluetooth > Encendido**
- 2) Mantén pulsada la tecla **Opción** y una de las **4 teclas de emparejamiento** hasta que empiece a **parpadear** la luz azul.
- 3) Cuando el teclado aparezca en la lista, **seleccionalo** para emparejar...
- 4) El teclado está ahora **conectado** y listo para ser utilizado.

## Emparejamiento en Windows o Android

- 1) Sigue el proceso de emparejamiento del teclado para la versión de Windows o Android en tu dispositivo...
- 2) Mantén pulsada la tecla **Ctrl** y una de las **4 teclas de emparejamiento** hasta que empiece a **parpadear** la luz azul.

## ¿Necesitas ayuda?

Ponte en contacto con nosotros en: **help@matias.ca**

**+1 (905) 265-8844**

## Ergonomía

[www.matias.ca/health](http://www.matias.ca/health)

## Cómo funciona el Retroiluminado

Ajusta el brillo del retroiluminado **manteniendo pulsado la tecla de modificación** de Brillo...

Brillo +	Aumento Brillo
Brillo -	Disminución Brillo
Brillo 0	100% Brillo
Brillo 2	20% Brillo
Brillo 1	10% Brillo
Brillo Esc	Apagar Retroiluminado

**30 segundos después de que dejes de teclear**, el retroiluminado se apaga (temporalmente) para ahorrar batería.

Para un fondo de luz retroiluminado **continuo**, conecta el teclado a una fuente de alimentación USB.

Para una **mayor duración** de batería, baja el brillo del retroiluminado.

El brillo máximo se reduce a un **20%** cuando la batería del retroiluminado **necesita recargarse**. Conecta el teclado para recargarlo.

## Teclas de función en Mac / iOS

F1	Disminución del brillo
F2	Aumento del brillo
F3	Mission Control (Mac) Búsqueda (iOS)
F4	Launchpad (Mac) Botón de inicio (iOS)
F5	Botón de bloqueo (iOS)
F6	Mostrar / Ocultar teclado en pantalla (iOS)

• • •

F11	Bajar volumen
F12	Subir volumen

Backlight Eject

## Cómo funciona la tecla fn en Mac

Si necesitas teclear **F1** (en lugar de bajar el brillo de tu pantalla) simplemente mantén pulsado **fn** y luego pulsa **F1**.



Si esto no es conveniente, puedes revertirlo. Selecciona...

**menu > Preferencias del sistema... > Teclado**

Y marca la casilla, como se muestra a continuación.

Usar teclas de función (F1, F2, etc.) como teclas de función estándar  
Cuando esta opción está seleccionada, puede pulsar la tecla Fn para usar las funciones especiales de cada tecla.

## Teclas de función en Windows / Android

Fn F7	Pista anterior
Fn F11	Bajar volumen
Fn F12	Subir volumen
F13	Captura de Pantalla
F14	Bloqueo de desplazamiento
F15	Pausar
Fn Delete	Insertar
	Bloqueo Num

## Garantía

Matias Corporation ("Matias") garantiza al usuario final original ("Cliente") que este producto estará libre de defectos de mano de obra y materiales, bajo uso normal, durante 1 año a partir de la fecha de compra original de Matias o de su distribuidor autorizado. La única obligación de Matias bajo esta garantía expresa será (a elección y coste de Matias) reparar o reemplazar el producto o pieza con un producto o pieza comparable. Todos los productos o piezas que se sustituyen pasan a ser propiedad de Matias.

**LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD**  
En la medida permitida por la ley, Matias excluye para sí y sus proveedores cualquier responsabilidad (ya sea basada en contrato o en responsabilidad civil, incluyendo negligencia) por daños incidentales, indirectos, especiales o punitivos de cualquier tipo, o por pérdida de ingresos o ganancias, pérdidas de negocio, pérdida de información o datos u otra pérdida financiera que surja de o en relación con la venta, instalación, mantenimiento, uso, rendimiento, fallo o interrupción de este producto, incluso si Matias o su distribuidor autorizado ha sido advertido de la posibilidad de tales daños y limita su responsabilidad a la sustitución, reparación o reembolso del precio de compra pagado, a elección de Matias. Este renuncia de responsabilidad por daños y perjuicios y no se verá afectada si algún remedio previsto en este documento falla en su propósito esencial.

Este teclado no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario y no debe abrirse o desmontarse, arriesgándose a sufrir daños o lesiones. NO extraiga, aplaste ni perforo la batería ni exponga la batería a temperaturas o líquidos elevados.

Cuando este producto llegue al final de su vida útil, deséchelo de acuerdo con las leyes y directrices ambientales locales. La batería de iones de litio del teclado debe reciclarse o eliminarse separadamente de la basura doméstica, por un proveedor de servicios cualificado.

FCC ID: WKMFK418BT. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas.
- 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que causan un funcionamiento no deseado.

Cumple con las especificaciones canadienses ICES-003 Clase B.

Este producto cumple con los requisitos de las directivas europeas 72/23 / CEE, 89/336 / CEE y 1999/5 / CE.

Copyright © 2017 Matias Corp. Todos los derechos reservados. Matias Wireless Aluminum Keyboard, Matias, y el logotipo de Matias son marcas registradas de Matias Corporation. Launchpad, Mission Control, Mac, iOS, iPad, iPhone, iPod touch, Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. Windows es una marca comercial de Microsoft Corporation. Android es una marca comercial de Google Inc. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. Se reconocen respetuosamente a los propietarios de otras marcas.

## Proceso de garantía

- 1) Por favor contacta nuestro a **help@matias.ca** o **+1 (905) 265-8844** y realiza una explicación detallada del problema.
- 2) Intentaremos resolver tu problema por correo / teléfono.
- 3) Si la asistencia por correo electrónico / teléfono no es correcta, o si el artículo es defectuoso, te daremos un número EMA (autorización de la mercancía de intercambio), explicando cómo devolver el producto para un reemplazo.
- 4) Para mayor información por favor visita:

[www.matias.ca/returns](http://www.matias.ca/returns)