

do Utilizador

matias

**Teclado sem fio
em alumínio
iluminado**

Manual

Carregue-o primeiro

Carregue completamente a bateria do teclado antes de o usar...

Ligue o cabo de carregamento ao teclado, e depois ligue-o ao computador ou a um carregador USB.

Aparecerá uma luz **âmbar** na tecla **Caps Lock** pouco depois de o começar a carregar, e desaparecerá quando a carga estiver completa.

Uma carga completa demora cerca de **5 horas**, e dura aproximadamente 1 ano.



Botão On / Off

Carregue no botão On/Off para ligar ou desligar o teclado.

A luz da tecla **Caps Lock** pisca por breves instantes...

Verde significa Ligado
ou
Âmbar significa Desligado.

O que significam as Luzes de Indicação...

Verde Caps Lock
Verde pisca brevemente Teclado Ligado

Âmbar Bateria a carregar
Âmbar pisca brevemente Teclado Desligado

Vermelho a piscar É necessário carregar o teclado

Backlight com **luz baça** Bateria da retroiluminação baixa

Azul a piscar Modo de emparelhamento
Azul pisca brevemente Ligação conseguida

Como funciona

As **4 chaves de emparelhamento** (por cima do teclado numérico) permitem emparelhar o teclado com até **4 equipamentos Bluetooth**, e alternar entre eles facilmente.

Para emparelhar com um Mac, **pressione** uma das chaves de emparelhamento **até começar a piscar Azul**.

Uma vez emparelhado, simplesmente **carregue** nessa chave **para usar** o teclado **nesse equipamento**. Quando se liga com sucesso, o **Azul** pisca **brevemente**.

Emparelhar com um Mac

- 1) No seu Mac, escolha...
 menu > **Preferências do Sistema...** > **Teclado**
- 2) Escolha **Configurar Teclado Bluetooth...**
- 3) Pressione uma das **4 teclas de emparelhamento** até começar a **piscar Azul**.
- 4) Quando o teclado for encontrado, escolha **Continuar** e siga as instruções no ecrã.

Emparelhar no iPad / iPhone / iPod touch

- 1) No seu equipamento iOS, escolha...
App **Definições** > **Bluetooth** > **On**
- 2) Pressione a tecla **Option** e uma das **4 teclas de emparelhamento** até começar a **piscar Azul**.
- 3) Quando o teclado aparece na lista, **escolha-o** para o emparelhar.
- 4) O teclado está **ligado** e pronto a usar.

Emparelhar com Windows ou Android

- 1) Siga o processo de emparelhamento da sua versão de Windows ou Android no seu equipamento.
- 2) Pressione a tecla **Ctrl** e uma das **4 teclas de emparelhamento** até começar a **piscar Azul**.

Necessita ajuda?

Por favor contacte-nos: help@matias.ca

+1 (905) 265-8844

Ergonomia

www.matias.ca/health

www.matias.ca/health/1

www.matias.ca/health/2

www.matias.ca/ergonomics

Como funciona a retroiluminação

Ajuste o brilho da retroiluminação **premiendo** a tecla **Backlight...**

Backlight +	Aumentar brilho
Backlight -	Diminuir brilho
Backlight 0	100% Brilho
Backlight 2	20% Brilho
Backlight 1	10% Brilho
Backlight Esc	Retroiluminação Off

30 segundos após parar de usar o teclado, a luz de retroiluminação desliga-se (temporariamente) para poupar a bateria.

Para retroiluminação **contínua**, ligue o teclado a uma fonte de alimentação USB.

Para **maior duração** da carga da bateria, diminua a retroiluminação.

O brilho máximo reduz-se para **20%** quando a bateria da retroiluminação **necessita de carregar**. Ligue o teclado para a carregar.

Teclas de Função em Mac / iOS

F1 Ecrã Mais Escuro
F2 Ecrã Mais Claro
F3 Mission Control (Mac)
Pesquisa (iOS)
F4 Launchpad (Mac)
Botão Home (iOS)
F5 Botão Lock (iOS)
F6 Mostrar / Esconder teclado no ecrã (iOS)

F11 Descer Volume
F12 Subir Volume
Backlight Eject

Como funciona a tecla fn no Mac

Se necessita carregar em **F1** (em vez de escurecer o ecrã) mantenha pressionada a tecla **fn** e carregue em **F1**.



Se não for conveniente, poderá reverter essa função. Vá a...

menu > **Preferências do Sistema...** > **Teclado** e active a opção abaixo.

Usar todas as teclas F1, F2, etc. como teclas de função padrão
Quando esta opção está selecionada, prima a tecla Fn para utilizar as funcionalidades especiais indicadas em cada tecla.

Teclas de Função em Windows / Android

Fn F7	Faixa anterior
Fn F11	Descer Volume
Fn F12	Subir Volume
F13	Print Screen
F14	Scroll Lock
F15	Pausa
Fn cancel	Inserir
Fn Lock	Num Lock

Garantia

Matias Corporation ("Matias") garante ao utilizador final original ("Cliente") que este produto está livre de defeitos de fabrico e materiais, em utilização normal, por 1 ano a partir da data da compra original à Matias ou a um revendedor autorizado. A obrigação da Matias expressa na garantia é de (por opção e custo da Matias) reparar ou substituir o produto ou parte por um produto ou parte comparável. Todos os produtos ou partes substituídos tornam-se propriedade da Matias.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Dentro dos limites permitidos pela lei, a Matias exclui-se a si e aos seus fornecedores de qualquer responsabilidade (quer com base em contrato ou em responsabilidade extracontratual, incluindo negligência) por incidentes consequentes, indirectos, especiais ou punitivos de qualquer tipo, ou perda de receitas ou lucros, perdas de negócios, perda de informações ou dados, ou outras perdas financeiras decorrentes ou relacionadas com a venda, instalação, manutenção, uso, desempenho, falha ou interrupção deste produto, mesmo que a Matias ou seu revendedor autorizado tenha sido avisada da possibilidade de tais danos, e limita sua responsabilidade à substituição, reparo ou reembolso do preço de compra pago, se a Matias assim entender. Esta renúncia de responsabilidade por danos não será afectada se qualquer solução fornecida falhar de sua finalidade principal.

Este teclado não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador e não deve ser aberto ou desmontado, expondo-se a danos e ferimentos. NÃO remove, esmague ou perfure a bateria interna ou a exponha a altas temperaturas ou líquidos.

Quando este produto chegar ao fim da sua vida útil, elimine-o de acordo com as leis e directrizes ambientais locais. A bateria de lítio no teclado deve ser reciclada ou descartada separadamente do lixo doméstico, por um fornecedor de serviços qualificado.

FCC ID: WKMPK418BT. O funcionamento está sujeito a estas duas condições:

- 1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- 2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Cumpra as especificações Canadian ICES-003 Class B.

Este produto cumpre os requisitos das Directivas Europeias 72/23/EEC, 89/336/EEC, e 1999/5/EC.

Copyright © 2017 Matias Corp. Todos os direitos reservados. Matias Wireless Aluminum Keyboard, Matias, e o logotipo Matias são marcas registadas da Matias Corporation. Launchpad, Mission Control, Mac, iOS, iPad, iPhone, iPod touch, Apple, e o logotipo Apple são marcas registadas da Apple Inc. Windows é uma marca registada da Microsoft Corporation. Android é uma marca registada da Google Inc. Bluetooth é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. Os proprietários de outras marcas registadas ficam respeitosamente reconhecidos.

Processo de Garantia

- 1) Por favor contacte o nosso Suporte em help@matias.ca ou **+1 (905) 265-8844** e dê uma explicação detalhada do problema.
- 2) Tentaremos resolver o seu problema por e-mail / telefone.
- 3) Se o suporte por e-mail / telefone não for suficiente, ou se o produto estiver com defeito, dar-lhe-emos um número EMA (Exchange Merchandise Authorization), e explicação de como devolver o produto para ser substituído.
- 4) Para mais informação, por favor aceda a:

www.matias.ca/returns