

installation rapide

1 Connecter le clavier

Branchez le clavier USB 2.0 à votre ordinateur. Les deux prises USB doivent être connectées.



prise pour **clavier et concentrateur USB**

prise pour **station d'accueil USB 2.0**


2

Pour:
Mac OS X 10.3 Panther
Mac OS X 10.2 Jaguar
Mac OS 9

L'installation est complète.

Pour plus d'information,
s.v.p. voir page 3.

Pour **Mac OS X 10.4 Tiger**,
cette fenêtre apparaîtra:



...s.v.p. voir page 5

Pour plus d'information, s.v.p. visitez:

Assistance technique:

www.usb2keyboard.com/fr/help

Prévention des blessures et santé:

www.usb2keyboard.com/fr/health

Garantie:

www.usb2keyboard.com/fr/warranty

matias corporation

129 Rowntree Dairy Road, Unit #20
Vaughan, Ontario, L4L 6E1
Canada

Téléphone: 1-905-265-8844


e-mail: info@matias.ca

www.matias.ca

Copyright © 2005 Matias Corporation. Tous droits réservés. USB 2.0 keyboard, Matias, et le logo Matias sont des marques déposées de Matias Corporation. D'autres noms peuvent être des marques déposées et leurs propriétaires sont respectueusement reconnus.
Brevet en instance. Fabriqué en Chine. FCC ID: F2Q4NE980NH

Utiliser les ports USB

La station d'accueil USB 2.0 est recommandée pour connecter les accessoires à haute vitesse (iPods, mémoire flash portative, etc.)



Les ports concentrateur USB sont recommandés pour les accessoires USB à basse vitesse (souris, manettes de jeu, etc.)

Utiliser le clavier pour ordinateurs avec USB régulier

Le clavier USB 2.0 est aussi compatible avec les ordinateurs qui supportent seulement USB régulier, mais la vitesse de transfert de données quand vous utilisez la station d'accueil USB 2.0 sera plus lente.

Si votre ordinateur a un port USB 2.0 et des ports USB réguliers, assurez-vous que le câble de la station d'accueil USB 2.0 est branché à un port USB 2.0, pour un transfert de données plus rapide.

Utiliser la touche Éjection sur Mac OS X

Pour Éject, appuyez simplement sur la touche F12 jusqu'à ce que vous voyez apparaître le symbole Éjection à l'écran.

Trouvez les symboles €£©™!

Vous trouverez facilement les symboles ™ € £ © et autres, imprimés directement sur les touches. Appuyez simplement sur la touche Option pour les caractères se trouvant en bas à droite et Shift-Option pour ceux en haut à droite.




Utiliser les touches de volume

Les touches de volume requièrent Mac OS X 10.3 ou supérieur.


Instructions d'installation pour Mac OS X 10.4 Tiger

Quand vous branchez un clavier pour la première fois, la fenêtre Keyboard Setup Assistant va apparaître.

- 1 Cliquez sur **Continuer**.




- 2 Lisez les instructions dans la fenêtre, et appuyez sur la touche au clavier comme demandé.
- 3 Une autre instruction peut suivre, demandant d'appuyer sur une autre touche. Appuyez sur la touche comme demandé.



4 Cliquez sur **ANSI**.


5 Cliquez sur **Terminé**.



6 L'installation est complète.

Utiliser les ports USB

La station d'accueil USB 2.0 est recommandée pour connecter les accessoires à haute vitesse (iPods, mémoire flash portative, etc.)



Les ports concentrateur USB sont recommandés pour les accessoires USB à basse vitesse (souris, manettes de jeu, etc.)

Utiliser le clavier pour ordinateurs avec USB régulier

Le clavier USB 2.0 est aussi compatible avec les ordinateurs qui supportent seulement USB régulier, mais la vitesse de transfert de données quand vous utilisez la station d'accueil USB 2.0 sera plus lente.

Si votre ordinateur a un port USB 2.0 et des ports USB réguliers, assurez-vous que le câble de la station d'accueil USB 2.0 est branché à un port USB 2.0, pour un transfert de données plus rapide.

Utiliser la touche Éjection sur Mac OS X

Pour Éject, appuyez simplement sur la touche F12 jusqu'à ce que vous voyez apparaître le symbole Éjection à l'écran.


Trouvez les symboles €£©™!

Vous trouverez facilement les symboles ™ € £ © et autres, imprimés directement sur les touches. Appuyez simplement sur la touche Option pour les caractères se trouvant en bas à droite et Shift-Option pour ceux en haut à droite.



Utiliser les touches de volume

Les touches de volume requièrent Mac OS X 10.3 ou supérieur.



Evacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne

La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.